


# POPUP TELTAN KOKOAMINEN

Normaalisti Popup teltaa toimitetaan katos kiinnitettynä paikalleen, ellei painatuk-  
sen tai aikataulun vuoksi tämä ole mahdotonta. Voit myös itse kiinnittää katon  
telttakatokseen oheisen ohjeistuksen mukaisesti. Katoksen helmassa olevat  
Velcro-tarranauhat kiinnitetään mekanismiin vasta kun mekanismi on avattu.



# POPUP TELTAN KOKOAMINEN

Kokoa Popup-teltoa seuraamalla ohjeita alla. Telttä tulee ensin avata täyteen leveyteensä ja vasta sen jälkeen jalat nostetaan haluttuun korkeuteen. Taustakangas (täysikokoinen) kiinnitetään Velcro-tarranauhalla katoksen helmaan. Puolikorkeudessa seinässä kangas pujotetaan vaakapalkin avulla, vaakapalkki toimitetaan erikseen (ei vakiovaruste). Erilliset lisäpainot saatavana lisävarusteena teltan jalustojen tukevoittamiseksi maata vasten.

